

1. Benutzerhandbuch

Ausgabe 2016

Diese Anleitung wird von CREALOGIX AG E-Payment ohne jegliche Garantie veröffentlicht. CREALOGIX AG E-Payment behält sich vor, Aktualisierungen oder Änderungen dieses Dokuments, die aufgrund von Schreibfehlern, unvollständigen Angaben oder Verbesserungen der Programme und/oder der Geräte notwendig sind, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Diese Änderungen werden jedoch in neuen Ausgaben dieses Dokuments sowie auf unserer Website www.crealogix.com berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2016 CREALOGIX AG E-Payment

Optical Character Recognition: ABBYY® FineReader 8 / 10 © ABBYY 2010. ABBYY, FINEREADER and ABBYY FineReader are registered trademarks of ABBYY Software Ltd.

CLX.PayPen II has been developed by C Technologies AB.

2. CLX.PAYPEN II

Mühsames Eintippen von endlosen Zahlenreihen ist Vergangenheit – der CLX.PayPen II übernimmt ab sofort die Erfassung der Einzahlungsscheine für Sie. Schnell, sicher und fehlerfrei. Und das mit einer einfachen Handbewegung über die Codierzeile. Sämtliche Zahlungsdaten werden so direkt in Ihr E-Banking oder in Ihre Zahlungssoftware übertragen. Mit einem einfachen Klick können Sie gleich noch die Adressdaten des Begünstigten einlesen. Ein weiterer Komfort, der Ihnen nur der CLX.PayPen II bietet.

CREALOGIX AG E-Payment Baslerstrasse 60 CH-8048 Zürich | http://support.crealogix.com/| support@crealogix.com





2. CLX.PayPen II

Der CLX.PayPen II ist stylisch, ergonomisch und intelligent. Mit seinem eleganten Design macht er stets eine gute Figur auf Ihrem Schreibtisch. Und dank der praktischen Tischhalterung ist er dezent platziert und stets griffbereit. Mit einer kurzen Handbewegung über die Codierzeile der Schweizer Einzahlungsscheine werden die Daten schnell, sicher und fehlerfrei in Ihr E-Banking oder Ihre Zahlungssoftware übertragen. Da der CLX.PayPen II in beide Richtungen lesen kann, ist er sowohl für Linkshänder wie für Rechtshänder geeignet.



3. Packungsinhalt

- CLX.PayPen II
- USB-Kabel
- Tischhalterung

4. Spezifikationen

- Abmessungen: 117 x 14 x 22mm
- Lesegeschwindigkeit: bis zu 25cm/s
- Zeichengrösse: 5 bis 28 Punkte
- Eingebaute Prüfzifferkontrolle für Einzahlungsscheine
- Taste für Zusatzfunktionen
- Texterfassung in 29 Sprachen
- Stromversorgung über USB 2.0 Schnittstelle
- Keine Batterien notwendig
- Kabellänge: ca. 110 cm

5. System / Kompatibilität

CLX.PayPen II unterstützt:

- Windows 10 (32/64bit)
- Windows 8 (32/64bit)
- Windows 7 (32/64bit)
- OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks

Voraussetzung:

- 1 USB 2.0 Schnittstelle
- Internet Verbindung

6. Support

Wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen jederzeit an unser Supportteam.

Hotline Tel.: 0900 900 015 (CHF 2.13/Min. wenn verbunden) Während der Wartezeit wird der Lokaltarif von 8 Rappen pro Minute angewendet.

Hotline E-Mail: support@crealogix.com

Auf unserer Website unter <u>clx.ch/paypen</u> können Sie Informationen, Neuigkeiten und Programmaktualisierungen abrufen.



7. Funktionen Windows

Alle CLX.PayPen II Funktionen lassen sich über das Symbol in der Taskleiste aufrufen. Klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste auf das CLX.PayPen II Symbol in der Taskleiste, um das Kontextmenü aufzurufen.

Menü in der Taskleiste

CLX.PayPen II
Info über CLX.PayPen II
Einstellungen
Banking 🔻
CLX.PayMaker 🔻
Test Center
Support
Beenden

ሃ 🔁 🍉 ሌ

밑

입

입

ш

Symbole in der Taskleiste



- Banking Einzahlungsscheine einlesen
- Text Text und Zahlen einlesen
- Ziffern nur Zahlen einlesen
- Barcodes Barcodes (Strichcodes) einlesen

Betriebsart

Betriebsart

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol von CLX.PayPen II in der Taskleiste. Das Menü von CLX.PayPen II wird geöffnet. Wählen Sie nun die gewünschte Betriebsart aus. Im Menü signalisiert ein Häklein, welcher der vier Modi aktiv ist.

	Betrie	bsart	
~	Banking		
	Barcode		
	Text		
	Ziffer		-
		Banking	T
		CLX.PayMaker	•
		Test Center	
		Support	
		Beenden	
		- 🐉 🖫 🖿 💊	11:30 18.02.2016



Erfassungssoftware

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol von CLX.PayPen II in der Taskleiste. Das CLX.PayPen II Menü wird geöffnet. Wählen Sie nun die gewünschte Erfassungs-Software aus. Im Menü signalisiert das Häklein, welche Zahlungssoftware aktiv ist.

	Aktive Software	
~	CLX.PayMaker	
	ABACUS	
	Abas	
	Abraxas Juris AG - JURIS	
	acrevis Bank	
	ADMICONT Muhmenthaler Computertech	
	Danking	
	CLX.PayMaker 🗸 🔻	
	Test Center	
	Support	
	Beenden	
	▲ V P P to 11:30	6

Einstellungen

Klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste auf das CLX.PayPen II Symbol in der Taskleiste, um das Kontextmenü aufzurufen. Danach auf Einstellungen.

CLX.PayPen II
Info über CLX.PayPen II
Einstellungen
Banking 🔻
CLX.PayMaker 🗸
Test Center
Support
Beenden

Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen:

- Modell verschiedene CLX Modelle (aktuell nur CLX.PayPen II)
- Menü-Sprache Auswahl der verfügbaren Menü-Sprachen (DE/FR/EN/IT)
- AutoStart Software startet automatisch bei jedem Start des PC's
- Startbildschirm zeigt Startbildschirm beim Start der Software an
- Aktive Software Auswahl der verschiedenen Erfassungs-Software
- Bevorzugte Software Auswahl der bevorzugten Erfassungs-Software

(-) Allgemein	
Modell	CLX.PayPen II
Menü-Sprache	Deutsch 🗸
AutoStart	0
Startbildschirm	0
Aktive Software	CLX.PayMaker V Hilfe
Bevorzugte Software	CLX.PayMaker



Korrekte Codierzeile einlesen

Wenn die Codierzeile korrekt gescannt wird:

• Akustik-Signal – Ton als Quittung

(+)	Allgemein	
(+)	Fehlerhafte Codierzeile	
(-)	Korrekte Codierzeile	
	Akustik-Ton	0

Fehlerhafte Codierzeile einlesen

Wenn die Codierzeile falsch gescannt wird:

- Bild anzeigen zeigt das gescannte Bild
- Akustik-Signal Warnung als Hinweis
- Text anzeigen ein Text wird nach dem Scannen angezeigt (z.B. Fehlgeschlagen)

	(+)	Allgemein	
	[-]	Fehlerhafte Codierzeile	
6.0		Bild anzeigen	0
		Akustik-Ton	0
		Text anzeigen	0
			III FEHLGESCHLAGEN III

Diverse Einstellungen

Einstellungen zur CLX.PayPen II:

- Betriebsart Auswahl der verschiedenen Betriebsarten
- Text-Sprache Auswahl der Sprache, welche eingelesen wird
- Zeichen Auswahl der verschiedenen Zeichen, welches nach dem Text folgt

(+) Allgemein	
(+) Fehlerhafte Codierzeile	
(+) Korrekte Codierzeile	
(—) CLX.PayPen II	
Betriebsart	Banking
Text-Sprache	Deutsch
Zeichen	Leerzeichen



Barcode

Scannen von Barcodes:

 Zeichen – Auswahl der verschiedenen Zeichen, welches nach dem Scannen des Barcodes folgt

(+) Allgemein		
(+) Fehlerhafte Codierzeile		
(+) Korrekte Codierzeile		
(+	CLX.PayPen II		
(+) Funktionstaste		
(-	Barcode		
	Zeichen	Leerzeichen	•

Funktionstaste

Weisen Sie der Funktionstaste eine Funktion zu. Es sind folgende sieben Funktionen möglich:

- Rücktaste (Backspace-Taste)
- Eingabetaste
- Esc-Taste (Escape)
- Keine (keine Funktion)
- Modus umschalten (wählen Sie die verschiedenen Modi aus – Standard ist Banking/Text)
- Tabulatortaste
- Text einfügen (geben Sie den einzufügenden Text in das Textfeld ein)

Akustik-Ton	0	5. un lutio anno tanto	
Text anzeigen		Funktionstaste	
Korrekte Codierzeile	-	Backspace-Taste	
Akustik-Ton		Eingabetaste	
- CLX.PayPen II		Esc-Taste	
Betriebsart	Bank	Keine	
Text-Sprache	Deut: 🧹	Modus umschalten	
Zeichen	Leerz	Tabulatortaste	
- Funktionstaste			
Funktionstaste	Modus umsc	halten	Ordnen Sie der Funktionstaste di gewünschte Funktion zu
Modi	2 Modi ausg	wählt 🔻	-



8. Funktionen MAC

Sie finden alle Funktionen in der Menüleiste. Klicken Sie dazu auf die CLX.PayPen II Software und danach auf die Menüleiste.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Text Text und Zahlen einlesen
- Ziffern nur Zahlen einlesen
- Banking Einzahlungsscheine einlesen
- Barcodes Barcodes (Strichcodes) einlesen

Klicken Sie auf das CLX.PayPen II Programm, danach weiter zu der Menüleiste. Klicken Sie auf Modus und es werden alle Modi aufgelistet. Wählen Sie nun den gewünschten Modus aus. Im Modus-Menü zeigt der Haken, welcher der vier Modi aktiv ist.

Banking







Ziffern



Barcode





Einstellung unter MAC

Klicken Sie auf die CLX.PayPen II Software, danach oben in der Menüleiste auf «CLX.PayPen II» und danach «Einstellungen (Preferences)»



Funktionstaste

Allgemein -> Funktionstaste:

Weisen Sie der Funktionstaste eine Funktion zu. Es sind folgende sieben Funktionen möglich:

- Nichts (keine Funktion)
- Tabulatortaste
- Eingabetaste
- Rücktaste
- Escape
- Modus umschalten wählen Sie die verschiedenen Modi aus
- Text einfügen geben Sie den einzufügenden Text in das Textfeld ein

Signal

Allgemein -> Signal:

• Ein akustisches Signal ertönt, wenn Sie richtig oder falsch eingescannt haben

	Allgemein	Sprache	Ban
Funktionstaste			
Ordnen Sie der Fur Funktion zu	nktionstaste di	e gewünscht	te
Nichts			
 Tabulatortaste 			
 Eingabetaste 			
Rücktaste			
Escape			
Modus umschal	lten		
integrate annound			
Text einfügen			

Allgemein	Sprache	Ban	king	Text	Barcode	
			Sign	al		
ktionstaste di	e gewünscht	e	CL Sig erf ✓	X.PayPe gnal anze olgreich Signal e	n II kann mit igen, ob ein war oder nic in	einem akustischen Lesevorgang cht



Sprache

Hier können Sie die gewünschte Menü-Sprache auswählen.

	Allgemein	Sprache	Banking	Text	Barcode	
Menüsprache						
Wählen Sie die Sr	orache für Meni	is. Dialogfeld	der und Nach	nrichten		
Deutsch						0

Erfassungs-Software

Im Register «Banking» kann die gewünschte Erfassungs-Software hinterlegt werden.

CLX.PayPen II Ablage Modus Hille

Text-Sprache

Text -> Text-Sprache:

Wählen Sie die Text-Sprache aus, die Sie einlesen werden.

	Allgemein	Sprache	Ban	iking	Text
Text-Sprache				Abschl	iessende
Wählen Sie die	Sprache des Text	es, den Sie		Wäh	len Sie
mit dem CLX.Pa	ayPen II lesen wol	len		auf c	ien lex
Deutsch	ayPen II lesen wol	len \$		auf c	ien lex
Deutsch	ayPen II lesen wol	len \$		auf c	ien lex



Abschliessendes Zeichen

Text -> Abschliessendes Zeichen:

auf den Text oder die Ziffern folgt.

Hier können Sie das Zeichen auswählen, welches

Abschliessendes Zeichen Wählen Sie das Zeichen, welches auf den Text oder die Ziffern folgt Nichts Tabulatortaste Eingabetaste Leerzeichen

Barcode

Wählen Sie das Zeichen aus, welches den Barcode-Ziffern folgen soll.

		0		-	
	Aligemein	Sprache	Banking	Text	Barcode
r Barcode-Typ wird	automatisch	bestimmt			
Abschliessendes Zeiche	en				
Wählen Sie das Zei	chen welches	s den Barcod	le-Ziffern fol	laen soll	
	onon, nonono				
				9	
Nichts					
Nichts Tabulatortaste Eingabetaste					
 Nichts Tabulatortaste Eingabetaste Leerzeichen 					
 Nichts Tabulatortaste Eingabetaste Leerzeichen 					
Nichts Tabulatortaste Eingabetaste Leerzeichen					



10. Einlesen mit dem Pen

BANKING – EINZAHLUNGSSCHEINE

- Halten Sie den CLX.PayPen II senkrecht. Um eine Einzahlung zu erfassen, scannen Sie bitte ausschliesslich die Codierzeile am unteren Rand des Einzahlungsscheins (siehe Bild) und betätigen Sie nicht den Knopf.
- Setzen Sie den CLX.PayPen II vor der ersten Ziffer der Codierzeile an. Der CLX.PayPen II beginnt mit dem Lesevorgang, sobald der automatische Auslöser gegen die Oberfläche gedrückt wird.
- Bewegen Sie den CLX.PayPen II zügig und mit leichtem Druck möglichst genau über die Codierzeile. Für Linkshänder ist der Scanvorgang auch von rechts nach links möglich.
- Wurden die Daten erfolgreich erfasst, erscheint in Ihrer Zahlungs- oder Kreditoren-Software (z.B. CLX.PayMaker) auf dem Bildschirm der fertig ausgefüllte Einzahlungsschein.

Einzahlungsschein

Immer die Codierzeile unten im weissen Feld einscannen.

Anmerkung: Die eingelesene Codierzeile wird sogleich auf Korrektheit überprüft. Falls die eingelesene Codierzeile als komplett und fehlerfrei erkannt wird, wird sie im richtigen Format an die Cursor-Position Ihrer Zahlungserfassungs- bzw. Kreditoren-Software geschrieben. Dank dieser eingebauten automatischen Prüfziffer-

Sontrolle werden nur korrekt gelesene Daten an Ihre Software übergeben.

mpfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	/ersement Virement	Versamento Girata
Berner Kantonalbank 8001 Bern My Company Ltd. Company Address Rd. 23 8001 City III 0 0 0 80 9980 0000 0000 0001 11111 Hernz Müller Payer Court Street 23 8072 Payertown	Berner Kantonalbank 3001 Bern My Company Ltd. Company Address Rd. 23 3001 City CHF 01-200000-7 100 00	99 9990 0000 0000 Henz Miller Payro Court Street 23 3072 Payrotrom Switzerland	0 00011 11111
Switzerland			
Die Annahmestelle Loticol de depot L'ufficie d'accentiazione	0100000100009>9999	990000000000000000000000000000000000000	111111+ 012000007